

Краткое руководство



Добро
пожаловать
в мир «MIDWAY».

Мы собрали всё
необходимое
для вашей
первой поездки.

Желаем вам
счастливого
пути!



MIDWAY
by YAMATO

Подготовка к работе

1. Разложите самокат.




Рис. 1

Шаг 1.

Двигайте стопорный рычаг по направлению стрелки

Шаг 2.

Разложите самокат и зафиксируйте руль




Рис. 2




Рис. 3

2. Установка ручек.

Вариант 1

Шаг 1.

Определите левую и правую рукоятку по направлению резьбы

Шаг 2.

Вкручивайте рукоятки по направлению резьбы

Вариант 2

Шаг 1.

Аккуратно соедините провода и руль с рулевой стойкой, по направляющим

Шаг 2.

Зафиксируйте надежно винтами





Рис. 4



Учтите, что правая (по ходу движения самоката) ручка имеет левую резьбу, а левая – правую резьбу.

Зарядка самоката



Зарядный порт располагается на опорной площадке слева по ходу движения самоката. Аккуратно снимите защитный колпачок и вставьте зарядный провод, затем вставьте зарядное устройство в розетку.



Для полной активизации батареи вашего самоката, во время первой поездки необходимо полностью разрядить самокат. После этого поставить заряжаться на 8-10 часов.

Индикаторы заряда



Заряжено



Заряжается

Индикатор находится на зарядном устройстве



Перед началом использования необходимо убедиться в наличии и целостности всех частей самоката. Проверьте затяжку всех болтов и креплений, работу тормозной системы. В случае необходимости, затяните болты до полной их фиксации.

Внимание



1. Обязательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием электросамоката. Отказ от изучения руководства по эксплуатации, могут стать причиной серьезных последствий.



2. Устройство не предназначено для езды по бездорожью, грязи, кочкам и трудно преодолеваемым препятствиям, а также для выполнения трюков, прыжков и экстремальных маневров.



3. Избегайте влажной погоды и мокрых дорог. Базовая влагозащита не дает гарантии того, что в дождливую погоду устройство не выйдет из строя, а лишь снижает данную вероятность.



4. Запрещено передвижение на устройстве двух или более человек, тем самым вы рискуете подвергнуть самокат перегрузке, что влечет за собой выход из строя электроники.



5. Электросамокат, как и любое сложное техническое устройство, требует бережного использования и нуждается в своевременном обслуживании: смазывание деталей и узлов соединения, подтяжка болтов, замена изношенных элементов и тд.



6. Пожалуйста, всегда соблюдайте правила движения в Вашем регионе.



7. Управление устройством детьми в возрасте до 14 лет рекомендуется проводить под присмотром взрослых.

Не соблюдение вышеперечисленных мер, может повлечь за собой механический ущерб устройству, а также причинить вред Вашему здоровью и имуществу. Производитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации устройства.

Подверженные естественному износу детали, при эксплуатации, не подлежат бесплатному обслуживанию.